

# Handleiding Solid state Ecowater

## Instellen van het uur en dag:

Druk **present time and day**

Uur knippert: stel af met de **set** knop **let op: am=voormiddag-pm=namiddag**

Druk **present time and day**

Minuten knippert: stel deze af met de **set** knop

Druk **present time and day**

Dag knippert: stel af met de **set** knop

## Instellen van de spoeldagen:

Druk **recharge day**

Dan ziet men dat er 3 dagen staan dat het toestel spoelt

Men kan naar elke dag gaan door te drukken op **recharge day** en dan staat er on/off, deze wisselt men met de **set** knop

De afstelling voor uw toestel is dat op **Tue** on staat.

Schakel dus alle andere dagen op off met de **set** knop

## Instellen van het spoeluur:

Druk **recharge time**

Deze staat standaard ingesteld op 02:00 am, dit mag altijd zo blijven

Druk **recharge time**

## Instellen van het specifiek zoutverbruik:

Houd de knop **recharge time** 5sec ingedrukt

U krijgt een cijfer, stel deze af op **04** Met behulp van de **set** knop

Druk opnieuw op **recharge time**

## Instellen van de spoeltijden:

Houd de **set** knop 5sec. ingedrukt

U ziet op de display 8888

Druk op **recharge time**

U ziet :08 deze is correct

Druk op **recharge time**

U ziet : 12, stel deze op **05** met behulp van de **set** knop

Druk op **recharge time**

U ziet :05, stel deze op **02** met behulp van de **set** knop

Druk op **recharge time**

U ziet op de display 8888

Druk nogmaals op de **set** knop